

FOUR

CONSEILS D'UTILISATION :

Allumer le four sur chaleur tournante.



Choisir la température souhaitée avec le bouton à droite.

Le four sonne lorsque la température est atteinte.

Merci d'éteindre et de laisser le four propre après utilisation.

