

MICRO-ONDE

!! Ne pas utiliser de métal !!

CONSEILS D'UTILISATION :

Allumer le micro-onde à l'aide du bouton power. 

Choisir le mode du milieu de la première ligne.

Appuyer sur le bouton central.

Choisir la puissance, habituellement 650w ou 800w.

Appuyer sur le bouton central.

Choisir le temps voulu puis appuyer sur le bouton central.
Le micro-onde se lance. Il sonne lorsque le temps est écoulé.

Merci de laisser le micro-onde propre après chaque utilisation.

